

Návod k použití



Spínací zásuvka týdenní, digitální IP44

4730423 - FKEF4



NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Tyto elektronické spínací hodiny s týdenním cyklem jsou vhodné do vlhkých místností i pro venkovní použití, neboť jsou vybaveny ochranou proti stříkající vodě a působení prachu.

PŘED POUŽITÍM:

Pokud není displej funkční, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Po cca 2 hodinách stiskněte červené tlačítko MASTERCLEAR, čímž se displej rozsvítí a FKEF4 je plně funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

ÚVOD:

1. FKEF4 má celkem 8 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO / OFF-VYPNUTO).

2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON / AUTO / OFF).

3. 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.

4. Další funkcí je možnost nastavení letního času.

5. Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:

Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne - jeden den v týdnu

Po (MO) Út St Čt Pá So Ne - každý den v týdnu (po celý týden)

Po (MO), Út, St, Čt, Pá - pouze v pracovní dny

So (SA), Ne - pouze o víkendu

Po (MO) Út St Čt Pá So - v pracovní dny a v sobotu

Po (MO) St, Pá - pouze v pondělí, ve středu a v pátek

Út (TU), Čt, So - pouze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu

Po (MO) Út St - v pondělí až středu

Čt (TH), Pá, So - ve čtvrtek až sobotu

INSTALACE

1. Zapojíme FKEF4 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. MASTER CLEAR, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. FKEF4 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

NASTAVENÍ PŘESNÉHO ČASU

1. Stiskneme tl. CLOCK a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. WEEK nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. HOUR nebo tl. MINUTE nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. WEEK, HOUR nebo MINUTE, urychlíme nastavení přidržením tlačítka.
2. Uvolněním obou tl., den a čas bude nastaven.
3. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

NASTAVENÍ PROGRAMŮ

1. Stiskneme tl. TIMER uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1_ON (ZAPNUTÍ).
2. Stiskneme tl. WEEK pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1_ON tl. HOUR a MINUTE.
3. Stiskneme tl. TIMER znovu a nastavíme ukončení prvního čas programu 1_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1_ON.
4. Opětovným stisknutím tl. TIMER lze nastavit 8 čas.programů.
Např.: TIMER ON (zásuvka zapnuta) v 18:15 a TIMER OFF(zásuvka vypnuta) v 22:15 každý den
 - a. stiskneme TIMER a na displeji se objeví"1_ON"
 - b. stiskneme WEEK (den)....." MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"

- c.HOURL(hodina)..... 18:00 nebo 6:00PM
- d.MINUTE(minuty)..... 18:15 nebo 6:15PM
- e.TIMER..... "1_OFF"
- f. opakujeme body b až d po nastavení..... 22:15 nebo 10:15PM

Pomocí tl.CLOCK se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

NASTAVENÍ FUNKCE ON / AUTO / OFF

1. Stiskneme tl. ON/ AUTO/ OFF a vybereme ze tří módů.
2. Nápis MANUAL ON -zásuvka je trvale zapnuta. MANUAL OFF - zásuvka je trvale vypnuta. AUTO - zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po přepnutí z MANUAL na AUTO, bude FKEF4 obsahovat nastavení z módu MANUAL (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

12/24 HODINOVÝ MÓD

Stiskneme tl. CLOCK a TIMER současně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem.

LETNÍ ČAS

1. Stiskneme tl. CLOCK a ON/AUTO/OFF současně a na displeji se zobrazí nápis " SUMMER".
2. Čas bude ukazovat o hodinu více.
3. Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

UPOZORNĚNÍ!

Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16A. Možnost spínání indukčních zátěží max.2A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu FKEF4. Jestliže je potřeba FKEF4 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem. Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

CHRAŇTE FKEF4 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!

OPRAVNÉ TLAČÍTKO

Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť. Tlačítko RANDOM Je funkční v módu AUTO, na displeji se zobrazí "RANDOM". Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán na náhodnou dobu 0-32min rozmezí od 18:00 do 6:00.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Provozní napětí: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný příkon: 3600 W
- Max. spínaný proud: 16 A (2 A)
- Nejkratší spínaná doba: 1 minuta
- Přesnost časování: ± 1 minuta/měsíc
- Krytí: IP44
- Provozní teplota: -10 až +40 °C
- Rozměry bez zástrčky (d x š x v): 157 x 75 x 45 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 06/21