

OPTIMA

návod k obsluze

Určení

Přístroj OPTIMA slouží pro řízení chodu dmyhadla malé domovní nebo průmyslové čistírny. Uživatel podle aktuálního zatížení čistírny vybere pomocí hmatníků jeden z deseti přednastavených programů a optimalizuje tak čisticí proces i spotřebu elektrické energie.

Program	ON [min]	OFF [min]	Zatížení čistírny
P0	10	120	Velmi nízké
P1	10	30	
P2	10	20	Nízké
P3	10	15	
P4	10	10	Střední
P5	15	10	Střední
P6	20	10	
P7	30	10	Vysoké
P8	40	10	
P9	60	5	Velmi vysoké

Provoz

Displej přístroje střídavě zobrazuje zvolený program a čas v minutách zbývající do konce doby chodu (fáze C1) nebo přerušení chodu (fáze C2) připojeného dmyhadla. Svítící tečka za pravým digitem značí chod dmyhadla.

Ovládání

Každým stiskem jednoho z hmatníků přístroje dojde ke zvýšení či snížení programu o jeden krok a zároveň se rozsvítí tečka za písmenem P, která signalizuje nastavovací režim přístroje. Po 3 sec. od posledního stlačení hmatníku se do paměti uloží naposledy zvolený program. Zvolený program zůstane v přístroji uložen i po výpadku napájecího napětí.

Při změně programu začíná nový program vždy zapnutím dmyhadla, tj. fází C1.

Maximální dovolené zatížené zásuvky: 230V / 2,5A

Výměna pojistky:

- Před výměnou pojistky vždy vytáhněte přívodní síťovou šňůru přístroje ze zásuvky.
- Vyšroubujte víčko pojistky a pojistku vyměňte za předepsaný typ (T250V / 0,1 A).
- Víčko s novou pojistkou zašroubujte zpět do přístroje a teprve pak zapojte přívodní šňůru.

Vyrobeno pro:

ENVI-PUR, s.r.o.,
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
www.envi-pur.cz, tel.: 381 203 202, fax.: 381 251 739

Likvidace zařízení

Výrobce má uzavřenu smlouvu o zpětném odběru tohoto přístroje se společností RETELA s.r.o. Přehled sběrných míst ve Vašem okolí najdete na www.retela.cz.

